

Beam

Quickstart Guide

1 Download the Sonos app

You'll use it to set up and control your Beam.




Already have Sonos?

Open the Sonos app and choose
More > Settings > Add a Speaker or SUB


2 Use the Sonos app to set up Beam

We'll tell you when to plug things in.



3 Fill your home with sound

Play and control the audio from your TV or any of your music services using the Sonos app, your voice, or the touch controls on your Beam.



Note: Voice control is not supported in every country yet—this feature will be available as soon as Sonos and a voice service launch together in your region.

Need help?

Sonos App: Help & Tips

Website: sonos.com/support

Twitter: @SonosSupport

Email: support@sonos.com

Product User Guides:

sonos.com/guides

SONOS®

© 2018 Sonos Inc. All rights reserved.
Sonos, Beam and all other Sonos product names and slogans are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

610-00036 Rev B



Dansk – Kom hurtigt i gang

1. Download Sonos-appen. Du skal bruge den til at konfigurere og styre din Beam.
Har du allerede Sonos? Åbn Sonos-appen og vælg **Mere > Indstillinger > Tilføj en højttaler eller Sub.**
2. Brug Sonos-appen til at konfigurere Beam. Vi fortæller dig, når du skal tilslutte noget.
3. Fyld dit hjem med lyd. Afspil og styr lyden fra dit TV eller alle dine musiktjenester ved hjælp af Sonos-appen, stemmestyring eller touch-betjeningen på din Beam.

Deutsch – Kurzanleitung zur Installation

1. Lade die Sonos App herunter. Du brauchst sie zum Einrichten und Steuern deiner Beam.
Du hast schon Sonos? Öffne die Sonos App und wähle **Mehr > Einstellungen > Speaker oder Sub hinzufügen.**
2. Richte die Beam mit der Sonos App ein. Wir sagen dir, wann du was einstecken musst.
3. Erfüllde dein Zuhause mit perfektem Sound. Spiele und steuere dein TV-Audio oder Musik von all deinen Streamingdiensten mit der Sonos App, deiner Stimme oder der Touch-Steuerung an der Beam.

Español - Guía de inicio rápido

1. Descarga la app Sonos. La vas a necesitar para configurar y controlar tu Beam.
¿Ya tienes Sonos? Abre la aplicación Sonos y selecciona **Más > Ajustes > Añadir un altavoz o Sub.**
2. Usa la app Sonos para configurar Beam. Te indicaremos cuándo debes enchufar lo necesario.

3. Llena tu casa de música. Usa la app Sonos, tu voz o los controles táctiles de One para reproducir y controlar el audio de tus servicios de música.

Français – Guide de démarrage rapide

1. Téléchargez l'application Sonos. Vous l'utiliserez pour installer et contrôler votre Beam.
Vous possédez déjà un système Sonos ? Ouvrez l'application Sonos et allez dans **Plus > Paramètres > Ajouter une enceinte ou Sub.**
2. Utilisez l'application Sonos pour installer la Beam. Nous vous guiderons étape par étape.
3. Remplissez votre maison de musique. Utilisez l'application Sonos, votre voix ou les boutons tactiles sur votre Beam pour diffuser et contrôler le son de vos services de musique ou de votre TV.

Italiano – Guida rapida

1. Scarica l'app Sonos. Ti servirà per configurare e controllare Beam.
Hai già Sonos? Apri l'app Sonos e vai su **Altro > Impostazioni > Aggiungi uno speaker o un Sub.**
2. Utilizza l'app Sonos per impostare Beam. Ti diremo noi quando collegare i cavi.
3. Riempì la tua casa di musica. Riproduci e controlla l'audio della TV o dei tuoi servizi musicali attraverso l'app Sonos, la tua voce o i controlli touch di Beam.

Nederlands - Snelstartgids

1. Download de Sonos-app. Deze gebruik je om je Beam in te stellen en te bedienen.
Heb je al Sonos? Open de Sonos-app en kies **Meer > Instellingen > Speaker of Sub toevoegen.**

2. Gebruik de Sonos-app om Beam in te stellen. Wij vertellen je wanneer je iets moet aansluiten.
3. Vul je huis met geluid. Gebruik de Sonos-app, je stem of de touchbediening op je Beam om de audio van je tv of je muziekservices te bedienen of af te spelen.

Norsk – Hurtigstartveiledning

1. Last ned Sonos-appen. Du bruker den til å konfigurere og styre Beam.
Har du allerede Sonos? Åpne Sonos-appen og velg **Mer > Innstillingen > Legg til en høyttaler eller en Sub.**
2. Konfigurer Beam med Sonos-appen. Vi vil si ifra når du skal sette i strømkabelen.
3. Fyll hjemmet ditt med lyd. Spill av og styr lyden fra TV-en eller en hvilken som helst musikkjeneste ved hjælp av Sonos-appen, stemmen din eller berøringsknappene på Beam.

Português – Guia rápido

1. Faça o download do aplicativo Sonos. Você vai usá-lo para configurar e controlar o Beam.
Já tem o Sonos? Abra o aplicativo Sonos e selecione **Mais > Configurações > Adicionar um ato-falante ou Sub.**
2. Use o aplicativo Sonos para configurar o Beam. Vamos informá-lo quando precisar fazer as conexões.
3. Encha sua casa de música. Reproduza e controle o áudio de sua TV ou de seus serviços de música usando o aplicativo Sonos, sua voz ou os controles de toque do Beam.

Svenska – snabbstartsguide

1. Ladda ner Sonos-appen. Du använder den för att installera och styra din Beam.
Har du redan Sonos-appen? Öppna Sonos-appen och klicka på **Mer > Inställningar > Lägg till en högtalare eller Sub.**
2. Använd Sonos-appen för att installera Beam. Vi säger till när saker ska kopplas in.
3. Fyll hemmet med ljud. Spela upp och styr ljudet från din tv eller valfri musiktjänst med hjälp av Sonos-appen, rösten eller kontrollpanelen på din Beam.

Polski – Skrócona instrukcja obsługi

1. Pobierz aplikację Sonos. Za jej pomocą będziesz konfigurować i obsługiwać Beam.
Masz już system Sonos? Otwórz aplikację Sonos i wybierz pozycje **Więcej > Ustawienia > Dodaj głośnik lub Sub.**
2. Skonfiguruj Beam za pomocą aplikacji Sonos. Poinformujemy Cię, kiedy należy podłączyć poszczególne elementy.
3. Wypełnij swój dom dźwiękiem. Odtwarzaj dźwięk z telewizora lub dowolnego serwisu muzycznego i steruj nim za pomocą aplikacji Sonos, własnego głosu lub przycisków dotykowych na urządzeniu Beam.

SONOS®

© 2018 Sonos Inc. All rights reserved.
Sonos, Beam and all other Sonos product names and slogans are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.